

Takbeläggningsfärg

Produktbeskrivning: Akrylbaserad lösningsmedelsburen beläggningsfärg.

Användningsområde: Produkten är i första hand avsedd för tak av plåt, obehandlade fibercementskivor (Eternit) och papp. Även betong och asfaltytor t.ex. tennis eller inline-banor kan behandlas med takbeläggnings-färgen.

Teknisk information:

Densitet: 1,15

Torrhalt: ca 55%

Applicerings-temperatur: från +7°C upp till +30°C

Torktid vid +15°C: Ca. 6 tim.

Material-åtgång: Ca. 0,2 kg/m² för varje skikt på täta underlag som plåt. Ca. 0,3 kg/m² för varje skikt på sugande underlag såsom papp, och eternit. Grov ytstruktur ökar materialförbrukningen.

Glans: Matt

Brand-farlighet: Brandfarligt. Brandklass 2b.

Förtunning: 1. Vid applicering med pensel eller roller på sugande underlag späda 10-20% med lacknafta (aromathalt >16%)
2. Vid sprutning bör produkten förtunnas 15-20% med Hagmans Syntetförtunning (Xylen).
OBS! Förtunna ej på asfalt-underlag.

Bruksanvisning: VIKTIGT! Se till att underlaget är helt torrt när du startar arbetet. Regn som kommer kort tid efter behandlingen påverkar ej materialets täthet. Kraftigt regn direkt efter målning kan dock påverka ytstrukturen och medföra flammig yta. På relativt nya papptak/ asfaltunderlag finns risk för genomblödning av asfalt. Detta sker i regel endast i första strykningen. Papp- och asfaltytor kan dock kännas mjuka upp till en vecka efter behandlingen. Provmålning bör göras på tidigare behandlade ytor för att säkerställa god vidhäftning. Två skikt behövs i regel för att erhålla jämn kulör.

Om temperaturen på underlaget är högre än 40°C, försämras appliceringen och vidhäftningen. Porer eller bubblor kan uppkomma i färgfilmen.

Plåttak: Avlägsna all eventuell rost och löst sittande färg. Smuts och sotnedfall tvättas bort. Grunda rostiga delar med Hagmans Grip On Primer. Finns sprickor eller hål i plåten så kan dessa lagas med Hagmans Epoxispackel. Applicera takbeläggningsfärgen med pensel, roller eller spruta t.ex. Wagner PS 3.29 och Tempspray H226 med lämpligt munstycke.

Fibercementskivor (Eternit): Sprickor och hål lagas och limmas ihop med hjälp av Hagmans Epoxy som kan förstärkas med armeringsväv. Vid målning med Takbeläggningsfärgen på fabriksbehandlad eternit måste underlaget grundas med Hagmans Golv/Takimpregnering före målning. Applicera takbeläggningsfärgen med pensel, roller eller spruta t.ex. Wagner PS 3.29 med lämpligt munstycke.

Papptak: Rengör taket från smutsnedfall och eventuell mossa. Eventuella sprickor eller hål spacklas med Latexfog. Genomgående sprickor och hål armeras med glasfiberväv i fogen. Applicera takbeläggningsfärgen med pensel eller roller. Förtunna ej på asfaltunderlag. OBS! Papptak som tidigare är renoverade med takmassa på asfalt eller tjärabas kan ej behandlas med takbeläggnings-färgen.

Övrigt: kan Använd samma satsnummer på sammanhängande yta.

Standardkulörer:

Vit, Grå, Takgrön, Tegelröd, Brun, Svart + Specialkulörer

