

Tagmasse

Produktbeskrivelse:

Bitumenbaseret fiberarmeret tagmasse til lægning af fugefri membraner.

Anvendelsesområde:

Til renovering af tagpap og -plader.

Teknisk information:

Diffusionsegen-

skaber: Tagmassen er diffusionstæt.

Densitet: ca 1,3

Tørstof: 77%

Materialeindhold: Polymermodificeret bitumen

Materialeforbrug: Enkelt strøg

Pap: ca. 0,8 kg/m²

Plader: ca. 0,8 kg/m²

Tørretid ved +15°C: Kan betrædes efter ca. 1 måned.

Materialeforbrug: Helarmering ca. 2,5 kg/m².

Tørretid ved +15°C: Kan betrædes efter ca. 2 måneder.

Betrædbarheden gælder så længe ydertemperaturen på taget ikke overstiger +30°C. Det anbefales at bruge baner af Hagmaflex SBS-måtter ved hyppig færdsel på taget.

Brandfarlighed: Brandklasse 2b.

Flammepunkt: ~ 40°C.

Lagringstid: 2 år

Forbehandling:**Tag af plader:**

Rengør taget for snavs og rester af gammel maling og rust ved hjælp af afskrabning eller sandblæsning. Grund rustne plader med Hagmans Grip On Primer.

Revner og huller kan nemt repareres med Hagmans Asfaltkit eller Hagmans Asfaltklæber. Større reparationer skal armeres med Hagmans Armeringsmåtte.

Tagpap:

Underlaget skal være rent og tørt. Mos og alger skal fjernes. Luftblærer og lignende i tagpappet justeres, således at overfladen er så glat som muligt for at opnå et godt resultat. Husk at kontrollere og justere eventuelle paplommer, der kan opstå ved optrækninger i den gamle tagpap. Større skader og revner i bjælker skal armeres med Hagmans Armeringsmåtte. Bevægelsesrevner dækkes med strimler af Hagmanit SBS-måtte.

Brugsanvisning:**Enkelt strøg - Tag af plader:**

Tagmassen påføres normalt med en tagbørste kombineret med en pensel til kanterne.

Materialeforbrug 0,8 kg/m²

Enkelt strøg - Tagpap:

Tagmassen fordeles normalt med en tagbørste langs pappets længderetning og hen imod overlappingen, således at fugen fyldes ud. Optrækninger bør afsluttes med en lige kant ca. 5 cm op. Husk, at lange strøg giver en glattere overflade. Materialeforbruget bør være ca. 0,8 kg/m², afhængig af overfladestrukturen og papkvaliteten.

Helarmering - Tagpap:

Det første lag lægges ud på samme måde som ved enkelt strøg. Materialeforbruget bør være ca. 1,0 kg/m², afhængig af overfladestrukturen og papkvaliteten. Tagmassen skal påføres i mindst den samme bredde som armeringsmåtten. Der må ikke forekomme "striber" uden tagmasse i fugen. Armeringen lægges i og strækkes godt, således at der ikke opstår folder. Armeringen skal altid ske i den underliggende tagpaps længderetning.

Hele overfladen skal "stryges over" med børsten, således at armeringen presses ned i tagmassen. Der må ikke forekomme nogle luftlommer. Til sidst påføres et dækkende lag af tagmasse (1,25 - 1,5 kg/m²). Hele proceduren gentages og armeringen overlappes hver gang med 3 til 5 cm.

Det øverste lag af tagmassen fordeles med lange strøg med børsten, således at overfladen bliver så glat som muligt. Ved tilslutninger lægges armeringen op nogle cm, således at papfoldeme er armerede og lækagerisiko mindskes. Dæksler, spuns og andre detaljer dækkes helt, eller også trækkes tagmassen op ca. 5 cm og afsluttes med en lige kant.

Forpakninger:

Artikelnummer:

55143 6 kg

55147 15 kg

55145 25 kg

