

# Carbon Fibre

---

**Bruksanvisning:** Carbon Fibre är ett kolfiberförstärkt 2-komp. polyesterspackel, lätt att applicera och slipa, helt utan porer.

**Förbehandling:** Ytan avfettas med Hagmans Silikonborttagning, slipas och som avslutning avfettas igen.

**Blandning:** Rör först om produkten i burken. Komp. A blandas med 2–3% komp. B. Överdosera ej! Blanda ej mer åt gången än vad som förbrukas inom 5 min.

**Applicering:** Med plåt eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur 20°C. Verktyg rengörs med thinner.

**Efterbehandling:** Efter ca. 15 min. vid 20°C kan spacklet slipas. Börja med 120 korn och avsluta med 320-400 korn för bästa resultat.

**Lagringstid:** 18 månader. Förvaras svalt.

**Art.nr:**

10890 0,18 L

10891 0,55 L

