

Gressklippervask

Produktbeskrivelse/Bruksområde:

Myker effektivt opp gammelt gress. Brukes med fordel til rengjøring av de fleste hage- og landbruksredskaper, slik som robotgressklippere, gressklippere, trimmere etc.

Teknisk informasjon:

Basismateriale: Tensider
PH: ca. 13
Densitet: 1,025
Materialforbruk: Ca. 2 m²/l
Lagringstid: Ved lagring i romtemperatur; 5 år

Forbehandling:

Fjern løst løstsittende gress med en børste eller pensel.

Bruksanvisning/Påføring:

Still gjenstanden, som skal rengjøres på høykant. Spray rikelig med vaskemiddel, så overflaten blir våt og la det virke i 5-10 minutter. Skyll derette rent med vann. På de maskiner, som ikke kan spyles med vann, f.eks. robotgressklippere, skal gresset tas bort med en pensel og deretter tørres med en klut. Gjenta behandlingen om nødvendig.

Annen informasjon:

Bruk gummihandsker samt vernebriller ved bruk av produktet.

Pakninger:

1 l med pumpe

